

車把遙控器按鈕操作

類型	操作	按鈕指令	耳機 LED
基本功能	音量調整	向上或向下移動搖桿	-
	配置選單	按住前按鈕 12 秒	-
藍牙配對	行動電話配對	按住搖桿 5 秒	紅藍燈交替閃爍
	第二行動電話配對	按住前按鈕 5 秒	藍燈閃爍
		2 秒內輕按後按鈕	
	媒體選擇性配對	按住搖桿 5 秒	紅燈閃爍
		2 秒內輕按前按鈕	
	電話選擇性配對	按住搖桿 5 秒	藍燈閃爍
		2 秒內輕按後按鈕	
	對講配對	按住前按鈕 5 秒	紅燈閃爍
輕按任一遙控器前按鈕			
行動電話	應答及結束來電	輕按後按鈕	-
	語音撥號	輕按後按鈕	-
	速撥	輕按後按鈕二次	-
	拒接來電	按住前按鈕 2 秒	-
對講	開始 / 結束各別對講	輕按前按鈕	-
	結束所有對講	按住前按鈕 1 秒	-
音樂	播放 / 暫停藍牙音樂	按住搖桿 1 秒	-
	前 / 後首選曲	向右或向左移動搖桿 1 秒	-
FM 收音機	開啟收音機	按住後按鈕 1 秒	-
	關閉收音機	按住後按鈕 1 秒	-
	選擇預設	輕按後按鈕	-
	搜尋電台	向右或向左移動搖桿 1 秒	-
	向上掃描 FM 頻道	輕按後按鈕二次	-
	停止掃描	輕按後按鈕二次	-
	掃描時儲存預設	輕按後按鈕	-